



# INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI

1. Blachy należy przechowywać w miejscu suchym, wolnym od kurzu i brudu, z dala od czynników żrących i działających korodująco w temperaturze powyżej 0° C.
2. Konstrukcja budowli powinna zapewniać swobodny odpływ wody. Montaż blach musi nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zakupu z uwzględnieniem odpowiednich warunków przechowywania
3. Przy pokryciu dachu blachodachówką, dach powinien mieć nachylenie min. 14°.
4. Arkusze powinny być kładzione na łątach drewnianych, odległości między łątami muszą wynosić 350 mm.
5. Montaż blachodachówki rozpoczynamy od wybrania kierunku montażu, może on być dowolny, jednak praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony ku prawej.
6. Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy. Arkusze powinny być układane pod kątem prostym do krokwi. Bardzo ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy był kładziony pod dobrym kątem do okapu.
7. Po wstępnym zamontowaniu pierwszego arkusza, następny podkłada się pod poprzedni i sprawdzamy ułożenie blach względem okapu. Należy zwrócić szczególną uwagę na idealne połączenie blach na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach dachówki. Blachy na ściany zaleca się montować od dołu do góry.
8. Montaż blachodachówki, akcesoriów dachowych wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu z uwzględnieniem przepisów techniczno-prawnych szczególnie wynikających z Rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ( Dział VIII Rozdz. 4 § 315 ÷ § 319).
9. Do mocowania blachodachówki służą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8 x 35 mm lub 4,8 x 19 z uszczelką EPDM, która jest odporna na zmiany temperatury i promieniowanie UV. Do przykręcania wkrętów używamy wkrętarki z płynną regulacją mocy. Wkręt umieszczamy w najniższym miejscu fali blachodachówki. Zużycie wkrętów wynosi ok. 7-8szt /m<sup>2</sup> blachy. Wkręty rozmieszczamy w co drugiej fali.
10. Arkusz blachy przykręcamy na każdej fali w miejscach takich jak: okap, gąsior, wiatrownica, rynna koszowa oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Zaleca się stosowanie uszczelki wzdłuż całej kalenicy i okapu. Podczas zakupu blachodachówek należy zwrócić uwagę, aby w miejscach kominów i okien dachowych wydłużyć blachę o wielkość jednego przetłoczenia. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia powłoki zabezpieczamy lakierem wyprawowym.
11. Do cięcia blachy lakierowanej i ocynkowanej nie wolno używać szlifierek kątowych, ponieważ rozgrzane opiłki spalają lakier co jest powodem powstawania korozji. Po zakończeniu prac dekarских należy oczyścić dach i usunąć wszystkie odpady metalowe w celu uniknięcia uszkodzeń pokrycia.
12. Bezpośrednio po montażu należy zerwać folię ochronną.